

# Noch nie war Händehygiene so einfach

Touchless-Spender  
Sensorgesteuerte berührungslose Händehygiene



## Touchless-Spender

- Berührungslose Bedienung
- Schneller Pumpenwechsel durch Frontentnahme
- Einstellbare Dosiermenge
- Optimale Flaschendichtung durch Vario-Adapter

# Touchless-Spender

Sensorgesteuerte berührungslose Händehygiene

Neu von B. Braun!

## Touchless-Spender

- Erhöhter Hygienestandard durch berührungslose Händehygiene (Sensor-Steuerungstechnik)
- Schneller Wechsel und Aufbereitung der Edelstahlpumpe durch einfache Frontentnahme
- Spendergehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Einstellbare Dosiermenge in drei Stufen (0,5 ml, 1,0 ml und 1,5 ml pro Hub)
- 4-stufige Batteriestandsangabe inkl. automatischer Signalisierung bei anstehendem Batteriewechsel
- Feuchtigkeitsgeschützte Elektronik
- Passend für fast alle handelsüblichen 1.000 ml Gebinde
- Einheitliche Rückwand – identisch zum B. Braun-Wandspender TLS/T 26
- Optimale Flaschendichtung mit flexiblem Vario-Adapter
- Notbügel für die manuelle Bedienung bei Batterie-leerstand
- Glatte Oberflächen zur leichten Aufbereitung
- Zubehör: Auffangschale (im Set mit Spender) und Abschließplatte (optional)

| Produkt   | Artikel-Nr. |
|---|-------------|
| Touchless-Spender-System<br>(Touchless-Spender inkl. Auffangschale) | 3908403     |
| Abschließplatte für Touchless-Spender                               | 3908395     |



**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

B. Braun Melsungen AG  
OPM

34209 Melsungen  
Deutschland  
Tel (0 56 61) 71-33 99  
Fax (0 56 61) 71-35 50  
www.bbraun.de  
www.hygiene.bbraun.de